

GARDEN FIRE PIT SAFETY INSTRUCTIONS



(Beispielbild)

1. Feuerschale
2. Griffe (nur bei ausgewählten Modellen)
3. Beine

ACHTUNG!

Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie die folgenden Sicherheitshinweise lesen! Achten Sie bitte besonders auf die mit "!" gekennzeichneten Teile.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist für den Einsatz im Freien bestimmt.
2. Die Feuerstelle darf niemals in geschlossenen Räumen wie einer Garage, einem überdachten Gehweg, innerhalb eines Gebäudes benutzt werden! Der Raum kann auch Feuer fangen. Wenn der Kamin in Innenräumen benutzt wird, kann die Ansammlung von giftigen Dämpfen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
3. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Gefahrenvermeidung in dieser Bedienungsanleitung kann zu Bränden oder Explosionen sowie zu schweren Verletzungen, Todesfällen und Sachschäden führen.
4. Die Feuergrube muss auf einer ebenen, ebenen, harten, nicht brennbaren, stabilen Fläche aufgestellt sein, die die erforderliche Tragfähigkeit aufweist, und an einem vor starken Winden geschützten Ort. Positionieren Sie die Feuerstelle immer in einem sicheren Abstand (mindestens 3m) von brennbaren Gegenständen, z. B. Ästen, Holzzäunen oder Fußböden, Brennstoff, Feuerzeug usw. Stellen Sie das Gerät nicht unter Überdachungen, in der Nähe von offenen Türen oder Fenstern auf.
5. Verwenden Sie nur trockenes Holz als Brennstoff für das Feuer. Verwenden Sie niemals brennbare Materialien!
6. Überfüllen Sie die Feuerschale vor und während des Gebrauchs nicht mit Brennstoff und achten Sie darauf, die Feuerschale während des Gebrauchs nicht mit Asche zu überfüllen.
7. Verwenden Sie kein Benzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten, um das Feuer zu entfachen. Wenn flüssiges Anzünden verwendet wurde, entfernen Sie die Flüssigkeit vor dem Anzünden des Feuers
8. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand bei der Verwendung der Feuerstelle. Der Kamin heizt sich während des Gebrauchs auf und sollte nach dem Anzünden nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fern. Halten Sie Kinder und Haustiere unbeaufsichtigt vom Kamin fern. Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Feuer!

10. **VORSICHT!** Die Feuerschale wird heiß und sollte nicht berührt werden. Lassen Sie die Feuerschale abkühlen, bevor Sie sie bewegen. Achten Sie immer darauf, dass die Feuerschale vor der Ascheentnahme oder Fertigstellung kühl ist - Ascheentnahme oder Bewegung der Feuerschale bei heißem Wetter kann zu Verbrennungen oder Bränden führen!
11. Entfernen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff, z. B. Holz, vollständig ausgebrannt ist und die Feuerschale abgekühlt ist.
12. Tragen Sie beim Anzünden oder Betreiben der Feuerstelle keine losen Ärmel.
13. Benutzen Sie die Feuerstelle nicht bei starkem Wind.
14. **WARNUNG!** Verwenden Sie keinen Alkohol oder Benzin für die Beleuchtung oder zum erneuten Anzünden nach dem Löschen! Verwenden Sie nur Feuerzeuge, die der EN 1860-3 entsprechen!
15. Bewegen Sie niemals die Feuergrube, sobald sie angezündet ist - Brandgefahr!
16. Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt!
17. Die Feuerstelle darf nur von nüchternen Personen bedient werden!
18. Seien Sie besonders vorsichtig bei heißen oder spitzen Teilen der Feuerstelle. Berühren Sie die Feuerstelle nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie während des Betriebs einen Schutzhandschuh und eine Schutzbrille. Lehnen Sie sich nie über den Kamin. Schützen Sie Kleidung und Haare vor dem Kontakt mit dem Feuer.
19. Seien Sie besonders vorsichtig beim Nachfüllen des Feuers!
20. Verwenden Sie kein Wasser, um das Feuer zu löschen! Sand wird empfohlen.
21. Bewahren Sie gelöschte Asche und unverbranntes Holz von brennbaren Gegenständen und Strukturen fern.
22. Bei der Benutzung der Feuergrube ist es ratsam, eine geeignete Feuerlöschanlage zu verwenden.

ACHTUNG!

Bevor Sie den Kamin benutzen, ist es wichtig, dass Sie die Sicherheitshinweise lesen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung der Feuerstelle! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht zur Verwendung im Brandfall

bestimmt sind, kann Verbrennungen, Feuer, Vergiftungen der gekochten Lebensmittel oder Beschädigungen von Metalloberflächen verursachen.

ACHTUNG!

Bevor Sie den Kamin benutzen, ist es wichtig, dass Sie die Sicherheitshinweise lesen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Benutzung der Feuerstelle! Die Verwendung von brennbaren Stoffen, die nicht zur Verwendung im Brandfall bestimmt sind, kann Verbrennungen, Feuer, Vergiftungen der gekochten Lebensmittel oder Beschädigungen von Metalloberflächen verursachen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das erste Mal den Kamin anzünden:

1. Legen Sie maximal ca. 3-4kg trockenes Holz auf den Boden der Schüssel und formen Sie es dann in der Mitte der Schüssel zu einer flachen Pyramidenform. Dadurch wird verhindert, dass der Brennstoff mit den Wänden der Feuergrube in Berührung kommt.
2. Zur Zündung des Brennstoffs dürfen Feuerzeuge (nur zertifizierte Feuerzeuge) verwendet werden.
3. Es wird empfohlen, Feuerzeuge entsprechend den Anweisungen des Herstellers zu verwenden. Wenn Sie flüssige Feuerzeuge verwenden, warten Sie 2-3 Minuten, bis der Feueranzünder in das Holz eingeweicht ist. Halten Sie den Feueranlasser in einem sicheren Abstand zum Kamin.
4. Entzünde das Feuer in einem sicheren Abstand zur Grube.
5. Halten Sie das Feuer für mindestens 2 Stunden brennen, Zugabe von Brennstoff nach Bedarf, um die Temperatur zu halten.
6. Wenn die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, kann die Feuerstelle ordnungsgemäß benutzt werden

Treibstoff in die Feuerschale geben:

1. Tragen Sie flammhemmende Handschuhe an den Händen.
2. Halten Sie einen sicheren Abstand zur Feuerstelle. Mit einer speziellen Zange Kraftstoff auf den Boden der Schüssel geben und dabei darauf achten, keine Funken oder flüchtige Asche aufzurühren.

ACHTUNG: Fügen Sie niemals Anzünder zu brennendem oder heißem Brennstoff hinzu.

3. Lagerung und Wartung:

Stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle kalt ist, wenn Sie fertig mit. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen! Lassen Sie niemals Asche oder unverbranntes Holz in der Feuerstelle unbeaufsichtigt. Dann entferne die Asche aus der Schüssel. Verwende einen Spaten, um die Asche zu entfernen. Befeuchten Sie mit einem Gartenschlauch die Asche und die Erde rund um die Feuerstelle.

Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen der Feuerstelle mit einem Schaber und einem feuchten Lappen. Anschließend trocknen Sie die Feuerstelle, um Korrosion zu vermeiden, und beschichten Sie sie mit einer dünnen Schicht Speiseöl.

Die Feuerstelle besteht aus schwarzem Rohstahl, so dass es natürlich ist, dass nach einer Weile Korrosion auftritt. Wenn Rost auf der Oberfläche der Feuerstelle auftritt, reinigen Sie diesen Bereich mit einem Schaber oder feinem Schleifpapier und tragen Sie eine Schicht hitzebeständigem Lack auf. Streichen Sie niemals die Innenseite der Feuerschale. Das Innere der Feuerstelle kann mit einer dünnen Schicht Speiseöl geschützt werden.

Lagern Sie die Feuerstelle in einem sauberen und feuchtigkeitsfreien Raum.

Es wird empfohlen, eine spezielle Abdeckung für die Feuerstelle zu verwenden, um sie während der Lagerung vor Schmutz zu schützen. Benutzen Sie die Feuerstelle regelmäßig während der Saison, um Korrosion zu vermeiden.